

# Tjekliste til træterrassen




## Skal du støbe underlaget?

- ✓ Fiberdug til at hindre ukrudt i at vokse under terrassen (minimum 80 g pr. kvm) - **Bygma fiberdug 100 g/kvm. 1x20m**
- ✓ Stolpebeton - **Bygma stolpebeton 25kg**
- ✓ Stolpebærere
- ✓ Stolper - **Stolpe trykimprægneret fyr 97x97mm**

## Skal du klodse strøerne op?

- ✓ Fiberdug til at hindre ukrudt i at vokse under terrassen (minimum 80 g pr. kvm) - **Bygma fiberdug 100 g/kvm. 1x20m**
- ✓ Murpap til under kilerne - **Murpap 11cm x 20m pf 2000**
- ✓ Kiler i blandede størrelser - **Harpun Kiler Sortiment** eller **Eurotec fødder**




## Strøer og terrassebrædder

- ✓ Strøer som du lægger terrassebrædderne af på - **Reglar trykimprægneret fyr 45x95mm**
- ✓ Terrassebrædder - her kan du vælge både **trykimprægneret fyrretræ**, **brunimprægneret fyrretræ**, **sydøstasiatisk bangkirai** og mange flere.
- ✓ Skruer til fastgørelse af terrassebrædder - **Bygma terrasseskruer A4**
- ✓ Terrasseolie eller træbeskyttelse

## Husk værktøjet

- ✓ Pælebord og evt. en **drænsfade** til støbning.
- ✓ **Vaterpassæt** til nivellering af terrassen
- ✓ **Kridtsnor** til opmærkning af terrassebrædder
- ✓ Skæreværktøj til træ - som f.eks. en **rundsav**, **kap-/geringssav**, **stiksav**.
- ✓ Da du skal bore mange huller, samt forsænke dem, anbefaler vi at du bruger et **kombineret bor og forsænker**.



## 4 gode tips til dit byggeprojekt

### Træet skal smile

Da træ er et levende materiale, kan det med tiden krumme. Det er derfor meget vigtigt, hvordan du vender terrassebrædderne. De skal nemlig "smile" med kernesiden oppe. Kig på årene - de omkranser kernesiden cirkulært og skal derfor bue opad.

### Få styr på underlaget

Underlaget på en træterrasse er ligeså vigtig som selve strøerne og terrassebrædderne. Er underlaget blødt, risikerer du, at terrassen med tiden vil synke. Hvis terrassen synker, vil konstruktionen i værste fald begynde at vippe.

### Arbejd smart

Når du bygger en terrasse, kommer du til at skulle bore mange huller samt forsænke dem. Dette gøres for at sikre, at skruen ikke stikker op over overfladen. Køb et **kombineret bor og forsænker** og spar en masse tid på dine huller.

### Brug korrekte skruer

Det kan virke som en let besparelse at købe billigere træskruer. Det fraråder vi på det kraftigste, da kun rustfrie A2 eller A4 skruer vil kunne holde til, hvad de bliver udsat for. Brug pengene på de korrekte skruer, det vil spare dig penge i længden.